

**Panna**

**arnica™**



**Ручной блендер Arnica Panna Set**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Благодарим вас за выбор продукции Arnica.**

Погружной блендер Arnica – это многофункциональное устройство, обладающее широким функционалом, предназначенным для приготовления ваших любимых блюд. Пожалуйста, прочитайте это руководство перед использованием прибора и сохраните его для дальнейшего использования.

Следующие символы используются в руководстве по эксплуатации:  
Важные сведения и полезные советы по эксплуатации  
Предупреждения об опасных ситуациях, связанных с жизнью и безопасностью



Важные сведения и полезные советы по эксплуатации



Предупреждения об опасных ситуациях, связанных с жизнью и безопасностью

## Оглавление


1. Меры безопасности .....	3
2. Устройство прибора .....	4
3. Подготовка к использованию .....	5
4. Использование прибора .....	5
4.1 Использование с блендерной насадкой .....	5
4.2. Использование с чашей для измельчения .....	6
4.3. Использование с насадкой для взбивания .....	6
5. Чистка и обслуживание .....	7
6. Хранение и транспортировка .....	7
7. Устранение неисправностей .....	8
8. Технические характеристики .....	9

# 1. Меры безопасности

## Важная информация по безопасности эксплуатации:

1. Прочитайте эту инструкцию тщательно перед началом использования.
2. Прибор предназначен для использования только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого применения
3. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия
4. Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение питания соответствует тому, что указано на шильде оборудования.
5. Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, — несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
6. Это устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими возможностями или детей в возрасте до 8 лет или людьми, которые являются отсутствием опыта и знаний, если управление и контроль в отношении устройства не обеспечивается лицом, ответственным за их безопасность,
7. Необходим тщательный контроль, когда прибор используется рядом с детьми. Никогда не оставляйте прибор без присмотра и держите в недоступном для детей и инвалидов или недееспособных лиц месте.
8. Лезвия острые, будьте осторожны при использовании.
9. Всегда отключайте прибор, когда он не используется или при чистке прибора
10. Избегайте контакта с движущимися частями. Держите руки, волосы, одежду, а также кухонные лопатки и другую посуду от в безопасном расстоянии от движущихся частей прибора во время работы, чтобы снизить риск получения травм и / или повреждение прибора.
11. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилок, при неисправности прибора, если вы уронили или повредили прибор иным способом. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки или ремонта прибора
12. Использование не оригинальных насадок, может привести к пожару, поражению электрическим током или травме. Используйте только оригинальные насадки
13. Не используйте прибор на весу.
14. Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
15. Не позволяйте шнуру свисать через край стола или столешницы.
16. Снимите насадки перед чисткой прибора
17. Всегда проверяйте, что чаша и насадки надежно зафиксированы на месте, прежде чем включить двигатель.

## 2. Устройство прибора



1. Корпус блендера
2. Погружной нож-блендер
3. Переходник на миксер
4. Насадки миксера
5. Мерный стакан
6. Крышка чаши для измельчения
7. Нож для измельчения с нержавеющей лезвиями
8. Чаша для измельчения

### 3. Подготовка к использованию

- Перед использованием внимательно осмотрите прибор на наличие повреждений.
- Не подключайте поврежденный прибор к сети электропитания!
- Если устройство находилось при температуре ниже 0°C - необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением
- Тщательно протрите все части прибора перед первым использованием.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или рядом с источниками тепла.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перегибался и не перекручивался, не соприкасался с углами и острыми предметами.

### 4. Использование прибора

#### 4.1 Использование с блендерной насадкой

##### Порядок использования

1. Вставьте насадку в моторный блок и поверните для фиксации.
2. Поместите мерный стакан, любую чашу или глубокую миску на устойчивой ровной поверхности
3. Добавьте продукты в емкость небольшими кусочками, не больше 15 мм.
4. Включите прибор в сеть.



Перед включением убедитесь, что напряжение питания соответствует тому, которое указано на шильде оборудования.

5. Опустите блендер в емкость с продуктами и нажмите на кнопку запуска.
6. Смешайте ингредиенты до достижения необходимой консистенции, плавно перемещая устройство вверх и в вниз.
7. Начните использование с медленной скорости во избежание разбрызгивания.
8. Придерживайте емкость во время работы устройства.



Не запускайте устройство более 15 секунд без перерыва.



Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.

9. Вы можете регулировать скорость, нажимая на кнопку включения

9.1. Одно нажатие – включение

9.2. Два нажатия – турбо-режим



10. После использования блендера, отключите прибор от сети электропитания перед снятием насадки.



Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

#### Рекомендуемое время использования для различных продуктов:

Лук	200 г	8 импульсов
Травы	20 г	10 импульсов
Миндаль, фундук, грецкий орех	100 г	10 сек
Помидоры	200 г	10 сек
Морковь, Огурцы	200	10 сек
Сыр	150	10 сек
Салями, колбаса	200	10 сек
Мясо	150	15 сек
Хлеб	¼ буханки	15 сек



1 импульс - нажатие с короткими интервалами, которого будет достаточно для обработки мягких материалов, таких как петрушки и лука (1 импульс = 1 секунда)

#### 4.2. Использование с чашей для измельчения

Вы можете использовать эту насадку для измельчения мяса, сыра, лука, зелени, чеснока, моркови, грецких орехов, миндаля, чернослива и т.д.

Не измельчайте очень твердые продукты, такие как кубики льда, мускатный орех, кофейные зерна.

1. Поставьте чашу для измельчения на плоскую поверхность.
2. Снимите защитную крышку лезвия. Поместите разделочное лезвие на центральный штифт в чаше.
3. Добавьте ингредиенты в миску. Нарезьте крупные ингредиенты кусочками по 2 см.
4. Накройте чашу для измельчения крышкой.
5. Установите блендер на крышку чаши для измельчения и поверните ее, чтобы зафиксировать
6. Подключите ручной блендер к розетке и нажмите кнопку запуска
7. После использования ручного блендера выньте вилку из розетки и поверните корпус блендера, чтобы отвинтить его.



Будьте осторожны, если в емкость заливается горячая жидкость, так как она может выплеснуться из прибора. Никогда не кладите в емкость ингредиенты, температура которых превышает 80°C.

#### 4.3. Использование с миксерными насадками

Вы можете использовать эту насадку для приготовления омлета, майонеза, смешивания взбитых сливок, бисквитных коржей, взбивания яичных белков и готовых десертов.

1. Поставьте любую миску или кастрюлю на плоскую поверхность.
2. Добавьте ингредиенты в миску или кастрюлю.
3. Установите миксерные насадки из нержавеющей стали в переходник для миксерных насадок до щелчка. Установите переходник для миксерных насадок в основной корпус блендера и поверните его, чтобы полностью зафиксировать в нужном положении.
4. Подключите ручной блендер к розетке и нажмите кнопку запуска чтобы включить.
5. После использования ручного блендера выньте вилку из розетки и поверните насадку для взбивания, чтобы отвинтить ее.

## 5. Очистка и обслуживание

- Всегда отключайте прибор после использования и перед очисткой частей прибора
- Протирайте моторную часть мягкой влажной тканью
- Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства
- Никогда не погружайте моторный блок в воду или под струи воды

Способы мытья различных частей устройства:

	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓

## 6. Хранение и транспортировка

Тщательно очистите все детали и корпус устройства перед хранением и транспортировкой. Устройство и все аксессуары должны быть в оригинальной упаковке или должны быть завернуты в мягкую ткань во время транспортировки.

Пластмассовые детали могут сломаться и электрические детали могут быть повреждены из-за неправильной упаковки. Не допускайте механических воздействий на устройство в течении хранения и транспортировки. При транспортировке не допускайте попадания жидкостей на поверхность прибора и внутрь упаковки. Храните и транспортируйте прибор при температуре: от +5°C до +45°C и влажности: < 80% в недоступном для прямого воздействия погодных условий (солнечный свет, ветер, дождь)

## 7. Устранение неисправностей

Описание неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Прибор не включается	Отсутствует электропитание в розетке	Проверьте работоспособность источника питания
	Поврежден шнур электропитания	Обратитесь в сервис-центр
Устройство сильно вибрирует при использовании	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты более мелкими кусочками
Появился сильный запах пластика в процессе использования	Прибор перегрелся при работе	Сократите время непрерывной работы. Соблюдайте рекомендации по продолжительности непрерывной работы и перерывов между циклами использования



Запрещается самостоятельный ремонт устройства!

В случае поломки обратитесь в сервисную службу представительства Arnica



## 8. Технические характеристики

Торговая марка: Arnica

Наименование модели: Panna Set

Напряжение: 220-230 В, 50-60 Гц

Мощность: макс. 1200 Вт

Частота: 50 Гц



Производитель сохраняет за собой право изменять технические и конструктивные характеристики.

### Комплектация:

1. Корпус блендера
2. Погружной нож-блендер
3. Переходник на миксер
4. Миксерные насадки – 2 шт
5. Мерный стакан
6. Крышка чаши для измельчения
7. Нож для измельчения с нержавеющей лезвиями
8. Чаша для измельчения

Сделано в Турции

### Завод-изготовитель:

SENUR ELEKTRIK MOTORLARI SANAYI VE TICARET A.S

ТУРЦИЯ, Cihangir Mah.Dolum Tesisleri Cad. S.Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No.7 PK.34310, Avcılar, ISTANBUL

### Импортер в России:

ООО «РМС ТРЕЙД», ИНН 7805627439

Тел.: 8-800-5555-261

Email: [service@arnica.ru](mailto:service@arnica.ru)

Web: [Arnica.ru](http://Arnica.ru)



## УТИЛИЗАЦИЯ



После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»