

arnica™

PRESSO TREND
Соковыжималка для цитрусовых



Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции компании Arnica. Это руководство по эксплуатации было подготовлено для того, чтобы вы могли получить максимальную пользу от вашего устройства. Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием прибора и сохраните руководство для будущего использования.

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

В настоящем руководстве по эксплуатации используются следующие символы.



Важные сведения и полезные советы по эксплуатации



Предупреждения об опасных ситуациях, связанных с жизнью и безопасностью


Оглавление

1. Указания по технике безопасности	3
2. Общий описание	4
3. Порядок использования.....	4
4. Очистка и обслуживание.....	5
5. Хранение и транспортировка	5
6. Проблемы и решение.....	5
7. Технические характеристики	6

1. Указания по технике безопасности

1. Прочитайте эту инструкцию тщательно перед началом использования.
2. Прибор предназначен для использования только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого применения.
3. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
4. Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение питания соответствует тому, что указано на шильде оборудования.
5. Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, — несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
6. Это устройство не предназначено для использования людей с ограниченными физическими возможностями, детей в возрасте до 8 лет или с недостатком опыта и знаний, если управление и контроль в отношении устройства не обеспечивается лицом, ответственным за их безопасность,
7. Всегда отключайте прибор, когда он не используется или при чистке прибора
8. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилок, при неисправности прибора, если вы уронили или повредили прибор иным способом. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки или ремонта прибора.
9. Не используйте прибор вне помещений или в условиях повышенной влажности.
10. Не опускайте прибор, шнур или вилок в воду.
11. Прибор может использоваться только по назначению в соответствии с данной инструкцией
12. Прибор может быть включен только в сеть с заземлением.
13. Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
14. Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами.
15. Использование прибора с неоригинальными аксессуарами, не входящими в комплектацию, лишает прибор гарантии.
16. Запрещается ставить прибор рядом с источниками тепла, например плитами или варочным поверхностями.
17. Не допускайте проливания жидкости на корпус и шнур соковыжималки. В случае попадания жидкости немедленно отсоедините шнур от электрической сети и высушите соковыжималку.
18. После использования всегда опустошайте и очищайте соковыжималку.
19. Не позволяйте детям играть с электроприбором и его частями.

2. Общее описание прибора



Наименование частей прибора:

1. Съемный кувшин
2. Втулка
3. Основание
4. Верхняя крышка
5. Экстракторная насадка 1
6. Экстракторная насадка 2
7. Фильтр

3. Порядок использования

1. Перед первым использованием, тщательно вымойте все части прибора, которые должны соприкоснуться с продуктами. Тщательно вымойте и обсушите фрукты перед отжимом сока.
2. Установите прибор на ровную твердую горизонтальную поверхность
3. Установите втулку, резервуар для сока, фильтр и экстрактор на блок двигателя.
4. Вытяните провод питания из отсека внизу устройства и включите питание, поле этого устройство будет готово к работе.
5. Разрежьте цитрусовые фрукты поперек на равные половинки.
Отделите очищенные фрукты от сердцевины и положите их на верхнюю часть вращающегося лезвия, сильно прижмите фрукты руками к экстрактору. Экстрактор начнет вращаться автоматически, начав процесс выжимания сока.



Не прижимайте половинку цитруса к экстракторной насадке слишком сильно
Не допускайте переполнения емкости для сока.



У этого прибора имеется две экстракторные насадки разного размера, если вы выжимаете фрукты крупного размера, то можете использовать вторую насадку.

6. Перелейте готовый сок из кувшина в подготовленную емкость.

4. Очистка и обслуживание

- Обязательно чистите устройство после каждого использования и вставляйте кабель в отсек для кабеля внизу прибора.
- Отключите устройство от сети перед его очисткой.
- Не погружайте моторный отсек в воду и не мойте его под водой.
- Очистите моторную часть, протерев ее влажной тканью.
- За исключением моторной части, другие детали (экстракторная насадка, верхняя крышка, емкость для сока, фильтр) можно мыть водой.
- Не используйте абразивные или едкие средства для очистки прибора

5. Хранение и транспортировка

1. Перед хранением очистите и полностью просушите все части прибора.
2. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
3. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.
4. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

6. Проблемы и решение

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Устройство не работает	Штекер не подключен	Вставьте вилку в розетку.
Устройство издает посторонние звуки	Возможно, вы использовали свое устройство в течение длительного времени без перерыва.	Подождите, пока ваше устройство остынет.



Запрещается самостоятельный ремонт устройства!
В случае поломки обратитесь в сервисную службу представительства Arnica

7. Технические характеристики

Торговая марка: Arnica

Модель: Presso Trend

Напряжение : 230 В

Частота: 50 Гц

Мощность : 40 Вт

Комплектация:

1. Съемный кувшин
2. Втулка
3. Основание
4. Верхняя крышка
5. Экстракторная насадка 1
6. Экстракторная насадка 2
7. Фильтр

Сделано в Турции

Завод-изготовитель:

SENUR ELEKTRIK MOTORLARI SANAYI VE TICARET A.S

ТУРЦИЯ, Cihangir Mah.Dolum Tesisleri Cad. S.Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No.7 PK.34310, Avcılar, ISTANBUL

Импортер в России:

ООО «РМС ТРЕЙД», ИНН 7805627439

Тел.: 8-800-5555-261

Email: service@arnica.ru

Web: Arnica.ru



УТИЛИЗАЦИЯ



После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»